



УТВЕРЖДАЮ:

и.о. директора

ГБОУ РД «РМЛИ ДОД»

М.Ю.Данилюк

М.Ю. Данилюк
31 июля 2018 г. № *1327*

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ШКОЛЫ

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в административных помещениях школы несут лица, назначенные приказом Директора школы. Должность, фамилия, имя, отчество ответственных лиц указываются на табличках, которые размещаются в каждом помещении.

2. Помещения должны быть оборудованы исправными средствами пожаротушения и огнетушителями согласно нормам.

3. Каждый работник должен знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности и не допускать действий, способствующих возникновению и распространению пожара, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

4. Помещения должны содержаться в постоянной чистоте и систематически очищаться от мусора.

8. В административных помещениях школы **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- курить вне специально отведенных и оборудованных для этой цели мест, обозначенных табличкой "Место курения" или соответствующим разрешающим знаком;
- применять открытый огонь, а также проводить сварочные и другие огневые работы без специального разрешения руководства школы и без соответствующей противопожарной подготовки мест их производства;
- хранить и использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям);

9. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО**:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность Директора школы;
- принять меры по эвакуации сотрудников и учащихся, а также материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
- отключить электроэнергию, вентиляционное оборудование и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
- организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;

- покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа воздуха в зону горения;
- оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.